

Duraframe SUN rėmelių montavimo instrukcija

DURAFRAME SUN rėmeliai skirti eksponuoti reklaminius plakatus gausiai saulės apšviečiamose vitrinose ar automobilių languose. Rėmeliai prie stiklo prilimpa savaime, statinio krūvio dėka, o nuėmus nepalieka jokių žymių.

Rėmeliai identišškai atrodo iš abiejų pusių, todėl juos galima naudoti dvipusiams plakatams eksponuoti.

1

gerai nuvalykite langą specialiu plovikliu ir sudrėkinkite jį vandeniu



2

nuimkite nuo rėmelio apsauginę plėvelę ir priglauskite jį prie stiklo



4

atlenkite priekinę magnetinio rėmelio dalį ir įdėkite dvipusį plakatą

3

lanksčia mentele išstumkite vandenį, gerai nušluostykite jo likučius nuo stiklo bei nuo pačio rėmelio

